

## **BRUKSANVISNING TIL GASS-ALARM FOR HUS OG HYTTE/CAMPINGBIL, FC330**

### **Produktbeskrivelse:**

CLSF GASS-ALARM er utviklet ved å benytte avansert kunnskap om elektronikk og gass alarmer. Alarmen kan benyttes både i 12V og 230V anlegg. Alarmen er svært følsom og innstilt for å oppdage lekkasje av både flytende gass og naturgass som benyttes i bolig og campingbil. Sensoren reagerer på tettheten av gasser i lufta. Dette utløser en høy varslingslyd. Ved et definert metningsnivå vil alarmen sende ut et lydvarsel slik at beboere får anledning til å utføre tiltak i tide.

### **Tekniske opplysninger:**

Strømforbruk: max 3W

Temperatur: -10 C° til 50 C°

Fuktighet: <95%

Alarmnivå: gass ≤25% LEL

Alarm-desibel: ≤ 85db/3m

Størrelse: 126x73x76 mm

### **Bruerveiledning:**

- A) Ved benyttelse i 230V anlegg (vanlige hus) så benytt den påfestede kontakten. Ved benyttelse i 12V anlegg (bil, campingvogn, hytter med batteristrøm) så benytt den medfølgende "sigarettenner" adapteren. IKKE benytt begge kontakter på en gang. I det øyeblikk du setter in 12V adapteren så slutter 230V inntaket å virke.
- B) Plugg inn gass alarmen slik at den forhånds-oppvarmes (ca 2 minutter). Et rødt indikatorlys tennes. Alarmen vil ikke oppdage gass under oppvarmings-fasen. Når alarmen er ferdig oppvarmet vil det røde indikatorlyset slukkes. Nå er alarmen klar for bruk. Under bruk vil alarmens LED-lampe blinke hvert 40 sekund.  
MERK: Under forvarmingen kan alarmen gi fra seg et kort lyd-støt. Dette vil straks opphøre.
- C) For testing av alarmen, trykk knappen inn i et par sekunder, og alarmen vil pipe og det røde LED-lyset vil blinke. Når knappen slippes vil lyd og lysblinking opphøre. Etter testing kan alarmen plasseres på passende sted, og plugges inn i støpselet (AC230V/50~60HZ).
- D) Når alarmen har oppdaget kritisk gass-nivå, vil lyd og lys alarm kobles inn.
- E) Hvis alarmen brukes for å oppdage naturgasser, vennligst installer alarmen 50 cm under takhøyde. Dersom alarmen skal oppdage propangass, vennlig installer alarmen 30 cm fra bakken.

### **MERKNADER:**

- A) Det anbefales profesjonell hjelp ved behov for reparasjon av produktet.
- B) Unngå bruk av alarmen i fuktige, røykfylte, støvete omgivelser. Unngå også sterk sol.
- C) Hold produktet unna barn.
- D) Uautorisert bruk av alarmen dekkes ikke av garantien.