

VERA

NEDFELLBARE KOKETOPPER

BRUKERMANUAL



ANVISNINGEN GJELDER FOR FØLGENDE MODELLER:



Varenr.: 405019
Utskjæringsmål: 55,5 cm x 48,5 cm



Varenr.: 405011
Utskjæringsmål: 55,5 cm x 48,5 cm



Varenr.: 405012
Utskjæringsmål: 55,5 cm x 48,5 cm



Varenr.: 300501
Utskjæringsmål: 25,5 cm x 48,5 cm



Varenr.: 405018
Utskjæringsmål: 25,5 cm x 48,5 cm

Den medfølgende pakningen festes til kanten av koketoppen.
Deretter plasseres koketoppen ned i benkeplaten.

INSTALLASJON

ELEKTRISK TILKOBLING:

1. Gnist til koketoppen er beregnet for 12v solcelle anlegg. Hvis den skal benyttes på et 230v anlegg må det benyttes en transformator. Den har varenummer 999542 og kan bestilles på hyttetorget.no
3. Sørg for at elektriske kabler ikke er i berøring med ovnens varme deler.

GASSTILKOBLING OG SIKKERHET:

1. Tilpass klemmen til gasslangen. Det må benyttes pakning når slangenippel monteres. Press gasslangen helt til enden av slangenippelen. Varm gjerne slangen opp i kokende vann og skru til klemmen godt med skrutrekker
2. Bruk lekkasjespray til å teste alle koblingspunkt.
3. Hvis koketoppen installeres over et skap eller skuff, bruk en godkjent varmeisolasjon under koketoppen, med minimum 15 mm klaring.

VIKTIG!

1. Produktet er forberedt for propangass (LPG)
2. Evt. strømtilførsel er 12 Volt DC.
3. Hvis ikke den elektriske tenningen virker når den er tilkoblet 12v må polariteten byttes om i stikkontakten.
4. Hold gasslange og evt. strømledning vekk fra varme områder, og pass på at skarpe kanter ikke kan skade disse.
5. Hvis strømkabel er skadet må dette skiftes av autorisert verksted for å unngå fare.
6. Bruk alltid godkjent gassregulator
7. Forbind koketoppen med gass med kortest mulig avstand. Sjekk for lekkasjer. Min. 40 cm Max. 150 cm
8. Ikke benytt åpen flamme for å sjekke om det er gasslekkasje.
9. Bruk av apparatet skaper fuktighet og varme. Pass på å ha god ventilasjon.
10. Koketoppen blir varm under bruk. Pass på at barn ikke kommer nær de varme flatene.
11. Pass på at ikke noe brennbart eller lett-antennelig i nærheten når du bruker koketoppen
12. Trykk alltid inn knottene før de vrir rundt.

BRUK AV GASSBRENNERNE:

For maksimum effekt anbefales flatbunnede kjeler/panner, med dimensjoner listet opp nedenfor. Ventilene som kontrollerer gasstilførselen har spesielle sikkerhetsmekanismer for å tenne blusset:

1. Press inn knotten, og vri den mot venstre til flammesymbolet. Tenn blusset, og hold knotten inne i 10-15 sek til tennsikringen er blitt varm. Hvis blusset slukner, gjenta prosedyre og hold knotten inne ennå lenger.
2. Ikke forsøk å tenne i mer enn 15 sekunder. Hvis blusset ikke tenner på denne tiden, stopp forsøket og vent i minimum ett minutt. Skjer det samme igjen, steng av gasstilførselen og vent nok ett minutt før man igjen forsøker å tenne (etter å ha åpnet for gasstilførsel igjen).

Juster temperaturen ved at dreie knappen med uret, og innstil den på det varmenivået du ønsker å bruke for kokeplaten. Stil knappen tilbake til nullposisjon, når du er ferdig med å bruke komfyren.

FEILSØKING

Flammen på blusset slukker når jeg slipper knappen:

SVAR:

1. Sjekk om flammen fra underkrona treffer tuppen av termoføleren.
2. Sjekk om underkrona og toppkrona er montert som de skal.
3. Trekk ut bryterknotten og rull sammen litt sølvpapir som trykkes inn der hvor akselen fra ventilen går inn i bryteren. Bryteren kommer lengre ut på akselen slik at blusset får mer gass og termosikringen blir varmere.

Gnisttenneren virker ikke:

SVAR:

Bytt om på polariteten (+ og minus) i støpselet.



Hvis det oppstår problemer eller feil med produktet anbefaler vi problemløseren som du finner på **hyttetorget.no**



hyttetorget

Tlf: 33 42 01 00 • Fax: 33 42 01 14
post@hyttetorget.no • www.hyttetorget.no