

Montering av Vera Takvannsfiler

Illustrasjonen under viser hvordan takvannsfileret skal monteres.

NB! Før filteret tas i bruk, må skjellsanden skylles godt i gjennom med vann på grunn av kalkstøv.

Justerbart taknedløpsrør. Festes til taknedløp, og tres ned i partikkel-filteret.

